

## Bruksanvisning [www.Avfallskvarnar.nu](http://www.Avfallskvarnar.nu)

Unistone avfallskvarnar är lätta att använda:

1. Öppna vattenkranen och låt vattnet rinna.



2. Starta avfallskvarnen



3. Mata ner mat- och rensavfall i kvarnen genom diskhons avlopp.

*Tips: Vi rekommenderar att stora ben, hårda skal, och melonskal skärs sönder till mindre delar innan de matas ner i kvarnen.*



4. Låt kvarnen mala några sekunder eller så länge du matar ner avfall.

*Tips: Det är normalt att högt ljud uppstår och att kvarnen roterar något långsammare vid malning av större avfallsprodukter.*



5. När du är klar, stäng av kvarnen och därefter vattnet.

*Tips: Innan du stänger av kvarnen, låt vattnet spola ca 10 sekunder för att försäkra dig om att alla eventuella avfallsrester har spolats ner i avloppet.*



### Viktiga säkerhetsåtgärder:

1. Barn skall bara använda avfallskvarnen under uppsyn av vuxen.
2. Endast sakkunnig montör skall utföra eventuell service eller ominstallation av avfallskvarnen.
3. Tips om matavfall:  
Dela upp i mindre bitar Majskolvar
4. **Använd INTE** avfallskvarnen för följande avfall:  
Stora köttben, hårda skal (ostron, musslor etc.)  
Tvätt- och rengöringsmedel som kan vara frätande  
Glas, trasor, plast, porslin, gummi, burkar och andra metallföremål.
5. När oljiga avfall mals, spola då med kallt vatten eftersom kallt vatten håller oljan stelare och därigenom gör den lättare att spolats ner.
6. Stick aldrig ner fingrarna i malverket. Om ett metallföremål hamnar i kvarnen, stäng genast av kvarnen. Använd ett lämpligt knipverktyg för att avlägsna föremålet.
7. Om kvarnen skulle låsa sig p.g.a. att något föremål fastnat i malverket, stäng av kvarnen och använd tångverktyg för att avlägsna föremålet. Om kvarnen inte går igång har kanske skyddsreläet utlösts och brutit eltillförseln. Reläet sitter på kvarnens undersida och återställs genom ett lätt fingertryck på återställningsknappen.
8. När kvarnen inte används rekommenderas att täcka avloppshålet i diskhon för att förhindra att föremål faller ner i malverket.
9. Kvarnen är inte konstruerad för att köras "non-stop". Stäng alltid av kvarnen när den inte används.