

## Felsökning [www.avfallskvarnar.nu](http://www.avfallskvarnar.nu)

Om det uppstår problem vid installation eller användning av avfallskvarnen lämnas här tips:

Händelse	Analys	Lösning
Kvarnen roterar inte och man hör inget ljud.	1. Kvarnen får ingen ström 2. Väggsströmbrytaren är frånslagen. 3. Luftströmbrytaren fungerar inte.	1. Kontrollera elektriska anslutningen. 2. Väggsströmbrytaren skall vara i nedåtläge när för att vara påslagen. 3. Återinstallera luftströmbrytaren och var säker på att den monteras rätt.
Kraftig vibration med ljud av metalliskt skrammel.	Olämpligt material har av misstag hamnat i malverket.	Stäng av kvarnen och avlägsna främmande föremål.
Kvarnen roterar inte samtidigt som man hör ett "hummande" ljud och slutligen stannar kvarnen helt.	Olämpligt föremål har fastnat i malverket eller i utloppet.	Rengör kvarnen och avlägsna föremål som blockerar malverket eller utloppet. Använd ett verktyg för att manuellt rotera malverket uppifrån. Om bottenplattan då rör sig långsamt, kan kvarnen startas igen.
Vatten kommer upp ur kvarnen.	Anslutningen mellan kvarnen och diskhon är inte monterad vertikalt vilket orsakar baktryck.	Lossa de tre skruvarna på kvarnen och vrid försiktigt på malverket – och skruva åter fast skruvarna ordentligt.
Kvarnen roterar inte men ett rasslande ljud görs.	1. Skyddsreläet är trasigt 2. Commutator är trasigt	Tillkalla reparatör.
Vatten kommer från inloppet.	Anslutning läcker	
Vatten kommer ut under kvarnen.	Anslutning läcker	